



※注意:FTM-10の
設定は、
「インターコム機能」
を「ON」、
「AF DUAL機能」を
「LI AUTO」にする。

音楽携帯電話




GPS/GPP150(別売)

レーダー探知機




DCM301(別売)

i-pod等
ポータブルオーディオ機器



3.5φコード(別売)


ポータブル音声出力付
NAVI



2.5-3.5φコード(別売)

ヘッドセット接続コード(使用しません)

KTELヘッドセット



GPS/GPP150(別売) PTT


KT032-M10T(別売)

FTM10用AUX入力コード(1m)

青色


FTM10用ヘッドセット端子接続コード(1m)

PTTライン(使用しません)



FTM-10S

MEK-M10(別売)



DF-3033